

# Una Sweater

## Knitting Pattern

Difficulty : Intermediate

Designed by Irene Lin



2021 © IreneLin  
All rights reserved  
The pattern is for personal use only  
Reselling and commercial use are not allowed

### Строительство:

Свитер Уна вяжется плавно сверху вниз. Несколько укороченных рядов выполняются для создания более высокой горловины спинки.

Размер:

1 ( 2, 3, 4, 5, 6 )

Пример фотографии показан в размере 2 на модели ростом 163 см / 64 дюйма и обхватом груди 83 см / 32,6 дюйма.

Измерять:

26 петель и 35 рядов = 10 x 10 см/4 x 4 дюйма лицевой гладью после блокировки.

Рекомендуемая легкость: 5–10 см/2–4 дюйма. Показан образец с положительным зазором 9 см / 3,5 дюйма.

Чтобы выбрать свой размер, я рекомендую сделать образец пряжи, затем проверить плотность и отрегулировать размер спиц.


соответственно, измерьте обхват груди, а затем добавьте желаемую легкость. Подберите ближайший размер из готового бюста.

длина окружности.

**Примечание:** Чтобы соответствовать стилю этого свитера, выберите размер, ширина которого в готовом виде составляет около 5-10 см.

/ На 2-4 дюйма уже фактической ширины плеч. Если ваш размер находится между размерами, рекомендуется уменьшить размер.

### Готовые измерения:



A: Длина: 50 (52, 52, 54, 54, 56) см/19,7 (20,5, 20,5, 21,25, 21,25, 22)»

B: Готовая окружность груди: 88 (92, 102, 106, 115, 125) см/34,6 (36,2, 40,2, 41,7, 45,3, 49,2) «

C: Окружность плеча: 44 (48, 48, 52, 52, 56) см / 17,3 (18,9, 18,9, 20,5, 20,5, 22) «

D: Окружность шеи: 47 (51, 51, 55, 55, 57) см/18,5 (20,1, 20,1, 21,7, 21,7, 22,4)»

E: Ширина плеч: 31 (33, 38, 40, 45, 50) см/12,2 (13, 15, 15,7, 17,7, 19,7) «

### Материалы:

**Пряжа:**Cardiff Cashmere, Classic, 100% кашемир, 25г/112м. Цвет №670: 10 (11, 12, 13, 14, 15) шариков.

**Иглы:**Круговые спицы № 3,5 мм (США 4), длина 25–100 см для тела.

Круговые спицы 3,25 мм (США 3), длина 25–40 см для резинки. Или предпочтительные иглы (Magic Loop или DPN) для небольших вязание по окружности. Для эффекта блузки можно уменьшить количество спиц на 2 размера для всех резинок.

**Другие материалы:**Маркеры петель, держатели петель или ненужная пряжа.

## Сокращения

БО	Отвязать	петля подъема иглы между петлями сзади, изнаночная
БОР	Начало раунда	через переднюю петлю.
СО	Наложить	<b>M1пЛ</b> сделайте одну изнаночную петлю слева.левой рукой
ДС	Двойной стежок (техника укороченных рядов)	петлю подъема иглы между петлями спереди и
кДС	Вяжем двойной гладью (техника укороченных рядов).	изнаночные через заднюю петлю.
К	Вязать	ВЕЧЕРА Разместите маркер
КФБ	Вязать перед и спинку по одной и той же ст. (Увеличивать )	П Изнаночная
k2tog	провязать 2 вместе	ПДС Изнаночная двойная петля (техника укороченных рядов)
М	Маркер	представительПовторить
M1P	Сделайте один правильный.левой иглой поднимите петлю между петлями спинки и провяжите лицевыми через переднюю петлю. (Увеличивать )	Rnd Круглый
M1Л	Сделайте один левый.левой иглой поднимите петлю между петлями спереди и лиц. через заднюю петлю. (Увеличивать )	РС Правая сторона
M1PР	Сделайте одну изнаночную петлю вправо.левой рукой	PM Удалить маркер
		ст(а) Стежок(и)
		CM Маркер скольжения
		ТС Всего стежков
		WS Не та сторона
		[ ] означает повторение петель в скобках

### Немецкие короткие ряды

Провяжите указанную петлю узора, поверните работу на изн/лиц, 1 см изн. нитью вперед, вытяните нить вверх и вперед. иглу назад, вытягивая две «ноги» пропущенной петли вверх. Это создает нечто похожее на двойной стежок (DS).

Когда вы позже проработаете двойную петлю, провяжите ее лицевой или изнаночной через обе штаны (kDS или pDS).

Посмотрите этот урок здесь: <https://www.youtube.com/watch?v=ovMIFwqsf14>

### Метод наложения обратной петли:

Посмотрите этот урок здесь: <https://www.youtube.com/watch?v=5wj9Nqe0qD0>

## инструкции

### Воротник

На спицы № 3,25 мм (US 3) набрать длинный хвостик, набрать 120 (132, 132, 144, 144, 150) петель, соединить **PM**(BOR) для работаем по кругу. (Ряды начинаются возле центрального края шеи спинки).

Следующий ряд: [2 лиц, 1 изн] повторить до конца.

Повторять последний ряд до тех пор, пока длина резинки не достигнет 6 см, затем один ряд лиц.

Перейти на спицы 3,5 мм (US 4):

Следующий ряд: 24 лиц (30, 30, 30, 30, 30), **PM**, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), **PM**, 49 лиц (55, 55, 61, 61, 61), **PM**, **11** лиц (11, 11, 11, 11, 14), **PM**, 25 лиц (25, 25, 31, 31, 31).

Важите короткими рядами, чтобы создать более высокий вырез горловины спинки.

Ряд 1 (ЛС/короткий ряд): [5 лиц, 1 изнаночная] повторять М, М1R, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1L, 2 лиц, повернуть. (прибавлено 2 п.)

Ряд 2 (ИС/Короткий ряд): СС, изн в М, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, изн в М(БОР), СМ, 1 лиц, [5 изн, к1] повтор до М, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, 2 изн, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 3 (ЛС/короткий ряд): ЛС, лиц к М, М1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1Л, лиц к М(БОР), СМ, [5 лиц, 1 изн] повторить до 2 петель перед М, 2 лиц, М1R, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1L, 3 лиц, DS, 2 лиц, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 4 (ИС/Короткий ряд): ДС, изн в М, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, изн в М(БОР), СМ, 1 лиц, [5 изн, к1] повтор на 2 п перед М, 2 изн, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, 3 изн, ПДС, 2 изн, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 5 (ЛС/короткий ряд): ДС, лиц к М, М1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1Л, лиц к М(СОР), СМ, [5 лиц, 1 изн] повторить до 4 петель перед М, 4 лиц, С1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1L, 4 лиц, 1 изн, 2 лиц, DS, 2 лиц, повернуть. (прибавлено 4 п.)

6 ряд (ИС/Короткий ряд): ДС, изн в М, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, изн в М(БОР), СМ, 1 лиц, [5 изн, к1] повтор на 4 п перед М, 4 изн, М1рL, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1рR, 4 изн, 1 лиц, 2 изн, рDS, 2 изн, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 7 (ЛС/короткий ряд): ЛС, лиц к М, М1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1Л, лиц к М(СОР), СМ, [5 лиц, 1 изн] представитель М, М1R, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1L, 1 изн, 5 лиц, 1 изн, 4 лиц, лицевые, 2 лиц, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 8 (ИС/Короткий ряд): СС, изн в М, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, изн в М(БОР), СМ, 1 лиц, [5 изн, к1] повтор до М, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, 1 лиц, 5 изн, 1 лиц, 4 изн, ПДС, 2 изн, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 9 (ЛС/короткий ряд): ДС, лиц к М, М1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1Л, лиц к М(СОР), СМ, [5 лиц, 1 изн] повторить до 2 петель перед М, 2 лиц, М1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1L, 2 лиц, 1 изн, 5 лиц, 1 изн, 6 лиц, DS, 2 лиц, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 10 (ИС/Короткий ряд): СС, изн в М, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, изн в М(БОР), СМ, 1 лиц, [5 изн, к1] повтор до 2 пет перед М, 2 изн, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, 2 изн, 1 лиц, 5 изн, 1 лиц, 6 изн, рDS, 2 изн, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 11 (ЛС/короткий ряд): ДС, лиц к М, М1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1Л, лиц к М(СОР), СМ, [5 лиц, 1 изн] повторить до 4 петель перед М, 4 лиц, М1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1L, 4 лиц, [1 изн, 5 лиц] 2 раза, 1 изн, 2 лиц, 1 лиц, 2 лиц, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 12 (ИС/Короткий ряд): ДС, изн в М, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, изн в М(БОР), СМ, 1 лиц, [5 изн, к1] повтор до 4 пет перед М, 4 изн, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, 4 изн, [1 лиц, 5 изн] 2 раза, 1 лиц, изн, пдс, изн2, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 13 (ЛС/короткий ряд): ДС, лиц к М, М1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1Л, лиц к М(БОР), СМ, [5 лиц, 1 изн] представитель М, М1R, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 14, 14), СМ, М1L, [1 изн, 5 лиц] 3 раза, 1 изн, 4 лиц, лиц, DS, 2 лиц, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 14 (ИС/Короткий ряд): ДС, изн в М, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, изн в М(БОР), СМ, 1 лиц, [5 изн, к1] повтор до М, М1пЛ, СМ, 11 изн (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1пР, 1 лиц, [5 изн, 1 лиц] 3 раза, 4 изн, псс, 2 изн, повернуть. (прибавлено 4 п.)

Ряд 15 (ЛС/короткий ряд): ЛС, лиц к М, М1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1Л, лиц к М(БОР). (прибавлено 2 п.)

Примечание: уничтожайте ДS, когда встретите их в следующем раунде.

Следующий ряд: [5 лиц, 1 изнаночная] повторить 2 петли перед М, 2 лиц, М1Р, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 11, 14), СМ, М1Л, 2 лиц, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторить до 2 стс

перед М, k2, М1Р, СМ, k11 ( 11, 11, 11, 11, 14 ), СМ, М1Л, k2, p1, [ k5, p1 ] реп к М(БОР).

ТС: 180 (192, 192, 204, 204, 210)

Следующий ряд: к к М, М1Р, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 14), СМ, М1Л, к к М, М1Р, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 14), СМ, М1Л, к. к

М(БОР). ТС: 184 (196, 196, 208, 208, 214)

**Размер 1, 2:** Перейти к **Прибавка для рукавов.** ТС: 184 ( 196 )

**Размер 3, 4, 5, 6:** Продолжить до следующего круга.

Ряд 1: [5 лиц, 1 изнаночная] повторить 4 петли перед М, 4 лиц, М1Р, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 14, 14), СМ, М1Л, 4 лиц, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторить до 4 стс

перед М, k4, М1Р, СМ, k11 (11, 11, 11, 14, 14), СМ, М1Л, k4, p1, [k5, p1] повторить до М(БОР).

ТС: - - ( - -, 200, 212, 212, 218 )

2-й ряд: лицевые к М, М1П, СМ, 11 лицевые (11, 11, 11, 14, 14), СМ, М1Л, лицевые к М, М1П, СМ, 11 лицевые (11, 11, 11, 14, 14), СМ, М1Л, к

М(БОР). ТС: - - ( - -, 204, 216, 216, 222 )

3 ряд: [5 лиц, 1 изнаночная] повторять М, С1П, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 14, 14), СМ, С1Л, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторять М, М1П, СМ, 11 лиц (11, 11,

11, 14, 14 ), СМ, М1Л, изн1, [k5, изп1 ] повторяем к М(БОР).

ТС: - - ( - -, 208, 220, 220, 226 )

Ряд 4: То же, что и Ряд 2. ТС: - - ( - -, 212, 224, 224, 230 )

5-й ряд: [5 лиц, 1 изнаночная] повторить 2 петли перед М, 2 лиц, М1Р, СМ, 11 лиц (11, 11, 11, 14, 14), СМ, М1Л, 2 лиц, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторить до 2 стс

перед М, k2, М1Р, СМ, k11 ( 11, 11, 11, 14, 14 ), СМ, М1Л, k2, p1, [ k5, p1 ] реп к М(БОР).

ТС: - - ( - -, 216, 228, 228, 234 )

Ряд 6: То же, что и Ряд 2. ТС: - - ( - -, 220, 232, 232, 238 )

**Размер 3, 4:** Перейти к **Прибавка для рукавов.** ТС: 220 ( 232 )

**Размер 5:** Повторите ряды 1–6 еще 1 раз, затем переходите к **Прибавка для рукавов.** ТС: 256

**Размер 6:** Повторите ряды 1–6 еще 2 раза, затем переходите к следующему шагу. **Прибавка для рукавов.** ТС: 286

#### Прибавка для рукавов

Ряд 1: [5 лиц, 1 изн] повторить 4 петли перед М, 4 лиц, \*СМ, [сбн] повторить 1 пет перед М, 1 лиц, СМ\*\*, 4 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить до 4 петель

перед М, 4 лиц, повторить от \* до \*\*, 4 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить до М(БОР). ТС: 204 (216, 240, 252, 276, 312)

2-й ряд: \*лиц к М, СМ, М1Л, лиц к М, М1Р, СМ\*\*, повторять от \* до \*\*, лиц к М(БОР). ТС: 208 (220, 244, 256, 280, 316)

3-й ряд: [5 лиц, 1 изнаночная] повторить 4 петли перед М, 4 лиц, \*СМ, М1Л, 2 лиц, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторить 2 петли перед М, 2 лиц, М1Р, СМ\*\*, 4 лиц, 1 изнаночная, [k5,

1 изн] повторить до 4 пет перед М, 4 лиц, повторить от \* до \*\*, 4 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить до М(БОР).

ТС: 212 (224, 248, 260, 284, 320)

Ряд 4: То же, что и Ряд 2. ТС: 216 (228, 252, 264, 288, 324)

5-й ряд: [5 лиц, 1 изн] повторить 4 петли перед М, 4 лиц, \*СМ, М1Л, 4 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить 4 петли перед М, 4 лиц, М1Р, СМ\*\*, 4 лиц, 1 изн, [k5,

1 изн] повторить до 4 пет перед М, 4 лиц, повторить от \* до \*\*, 4 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить до М(БОР).

ТС: 220 (232, 256, 268, 292, 328)

Ряд 6: То же, что и Ряд 2. ТС: 224 (236, 260, 272, 296, 332)

7-й ряд: [5 лиц, 1 изн] повторить до 4 пет перед М, 4 лиц, \*СМ, М1Л, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить до М, М1R, СМ\*\*, 4 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить до 4 петли перед М, 4 лиц, повторить от \* до \*\* еще 2 раза, 4 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить до М(БОР). ТС: 228 (240, 264, 276, 300, 336)

Ряд 8: То же, что и Ряд 2. ТС: 232 (244, 268, 280, 304, 340)

Повторите Ряды 3–8 еще 3 (4, 4, 5, 5, 6) раз, затем повторите Ряды 3–4 один раз, пока не завершите 28 Ряды (34, 34, 40, 40, 46) ТС: 312 (348, 372, 408, 432, 480); 81 (87, 99, 105, 117, 129) пет для переда и спинки; 75 (87, 87, 99, 99, 111) п. за каждый рукав

### Прибавка для тела и рукавов

Ряд 1: [5 лиц, 1 изн] повторить 4 петли перед М, 3 лиц, М1R, 1 лиц, СМ, \*1 лиц, М1Л, 3 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить 4 петли перед М, 3 лиц, М1R, 1 лиц, СМ\*\*, повторить от \* до \*\* еще 2 раза, 1 лиц, М1Л, 3 лиц, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторить до М(БОР).  
ТС: 320 (356, 380, 416, 440, 488)

2-й ряд: лицевые до конца. (СМ, когда ты с ними столкнешься)

Ряд 3: [5 лиц, 1 изн] повторить 5 петель перед М, 4 лиц, М1R, 1 лиц, СМ, \*1 лиц, М1Л, 4 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить 5 петель перед М, 4 лиц, М1R, 1 лиц, СМ\*\*, повторить от \* до \*\* еще 2 раза, 1 лиц, М1Л, 4 лиц, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторить до М(БОР).  
ТС: 328 (364, 388, 424, 448, 496)

Ряд 4: То же, что и Ряд 2.

5-й ряд: 5 лиц, [1 изнаночная, 5 лиц] повторять 1 петлю перед М, М1R, 1 лиц, СМ, \*1 лиц, М1Л, 5 лиц, [1 изн, 5 лиц] повторять 1 петлю перед М, М1R, 1 лиц, СМ\*\*, представитель от \* до \*\* еще 2 раза, 1 лиц, М1Л, [5 лиц, 1 изн] повторять до М(БОР). ТС: 336 (372, 396, 432, 456, 504)

Ряд 6: То же, что и Ряд 2.

Ряд 7: [5 лиц, 1 изн] повторить до 1 пет перед М, М1R, 1 лиц, СМ, \*1 лиц, М1Л, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить до 1 пет перед М, М1R, 1 лиц, СМ\*\*, повторить от \* до \*\* еще 2 раза, 1 лиц, М1Л, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторять до М(БОР). ТС: 344 (380, 404, 440, 464, 512)

Ряд 8: То же, что и Ряд 2.

9-й ряд: [5 лиц, 1 изн] повторить 2 петли перед М, 1 лиц, М1R, 1 лиц, СМ, \*1 лиц, М1Л, 1 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить 2 петли перед М, 1 лиц, М1R, 1 лиц, СМ\*\*, повторить от \* до \*\* еще 2 раза, 1 лиц, М1Л, 1 лиц, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторить до М(БОР).  
ТС: 352 (388, 412, 448, 472, 520)

Ряд 10: То же, что и Ряд 2.

11 ряд: [5 лиц, 1 изн] повторить 3 петли перед М, 2 лиц, М1R, 1 лиц, СМ, \*1 лиц, М1Л, 2 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить 3 петли перед М, 2 лиц, М1R, 1 лиц, СМ\*\*, повторить от \* до \*\* еще 2 раза, 1 лиц, М1Л, 2 лиц, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторить до М(БОР).  
ТС: 360 (396, 420, 456, 480, 528)

Ряд 12: То же, что и Ряд 2.

Повторите Ряды 1–12 еще 1 раз, пока не завершите 24 Ряд. ТС: 408 (444, 468, 504, 528, 576); 105 ( 111, 123, 129, 141, 153 п для переда и спинки; 99 (111, 111, 123, 123, 135) петель для каждого рукава.

### Отделение рукавов от тела

Разделительный ряд: [5 лиц, 1 изнаночная] повторить 4 петли перед М, 4 лиц, ПР, разместить следующие 99 (111, 111, 123, 123, 135) петель на держателе. или ненужную пряжу, RM, CO 9 петель для подмышки, 4 лиц, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторить до 4 петель перед М, 4 лиц, RM, поместить следующие 99 (111, 111, 123, 123, 135) петель на держателе или бросовой пряже, PM, CO 9 петель для подмышек, 4 лиц, p1, [k5, p1] преобразуются в М(БОР). ТС: 228 (240, 264, 276, 300, 324) для кузова

Следующий ряд: к до конца.

## Тело

1-й ряд: [5 лиц, 1 изнаночная] повторять до конца.

2-й ряд: лицевые до конца.

Повторяйте 1–2 ряда, пока высота тела не достигнет 21 см / 8,25 дюйма от края подмышек. (Или до желаемой длины).

### Ребристость

Спицами № 3,25 мм (US 3) повторять [2 лиц, 1 изн], пока длина резинки не достигнет 7 см.

Все петли по рисунку.

### Рукава (оба одинаковые)

Спицами № 3,5 мм (США 4) лицевой стороной, начиная с центра подмышки, поднимите и провяжите 5 петель от лицевой стороны.

край подмышки, 4 лиц, 1 изн, [5 лиц, 1 изн] повторить до последних 4 петель, 4 лиц, поднять и провязать оставшиеся 4 петли от нижнего края подмышки,

**В** личку для БОРа. ТС: 108 (120, 120, 132, 132, 144)

Следующий ряд: к до конца.

1-й ряд: 3 лиц, 1 изнаночная, [5 лиц, 1 изнаночная] повторять до последних 2 петель, 2 лиц.

2-й ряд: лицевые до конца.

Повторяйте ряды 1–2, пока рукав не достигнет 12 см от края подмышки.

Следующий ряд: [2 вместе лиц, 2 лиц] повторить до конца. ТС: 81 (90, 90, 99, 99, 108)

Следующий ряд: к до конца.

Следующий круг: **Размер 1:** [2 вместе лиц, 2 лиц] повторить до последних 5 петель, 2 вместе лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц.

**Размер 2, 3:** [2 вместе лиц, 2 лиц] повторить до последних 6 петель, 6 лиц.

**Размер 4, 5:** [2 вместе лиц, 2 лиц] повторить до последних 3 петель, 3 лиц.

**Размер 6:** [2 вместе лиц, 2 лиц] повторить до конца.

ТС: 60 (69, 69, 75, 75, 81)

Следующий ряд: к до конца.

### Ребристость

Спицами № 3,25 мм (US 3) повторять [2 лиц, 1 изн], пока длина резинки не достигнет 7 см.

Все петли по рисунку. (Или используйте любой предпочтительный метод эластичной перевязки)

## Отделка

Сплетите концы и зафиксируйте по размерам.

### Кончик:

Чтобы резинка была эластичной, добавьте по краю тонкую резинку. Этот трюк можно применить к любой вязаной вручную вещице.

одежда.

Посмотрите этот урок здесь: <https://www.youtube.com/watch?v=Isktccx8D10>