

Knitting Pattern

Hailey Sweater

Difficulty: Intermediate

Designed by Irene Lin



2024, Irene Lin

All rights reserved

The pattern is for personal use only

Reselling and commercial use are not allowed.

Конструкция:

Пуловер Hailey вяжется, начиная со спинки сверху вниз до основания пройм. Затем поднимаются петли обеих полочек и они вяжутся отдельно сверху вниз до края горловины переда. После соединения обеих полочек передняя часть вяжется до основания пройм, а затем перед и спинка соединяются и вяжутся по кругу до конца. Петли рукавов поднимаются и вяжутся из пройм.

Схема на стр. 14–15 показывает только основную часть узора. Пожалуйста, следуйте письменным инструкциям при вязании.

Обзор узора: <https://youtu.be/gvio3VMDaHQ>

Плотность вязания / спицами 4 мм:

17 п. х 28 рядов = 10 х 10 см лицевой гладью после блокировки.


20 п. х 25 рядов = 10 х 10 см основным узором после блокировки. (Указанная здесь плотность вязания основана на окружности готового изделия и общем количестве петель)

Рекомендуемый припуск на свободу облегания: 0~40 см

Чтобы выбрать размер, я рекомендую связать образец лиц. гладью из вашей пряжи, затем измерить плотность и скорректировать размер спиц. Измерьте обхват груди, добавьте желаемый припуск на свободу облегания, затем выберите ближайший размер из предложенных.

Размеры:

1 (2, 3, 4) Пуловер темно-синего цвета — размер 1, а светло-голубого — размер 2, оба с положительным припуском на свободу облегания 33 см.



Размеры готового изделия:

	A	B	C	D
Размер	Длина тела от подмышки	Окружность тела	Длина рукава от подмышки	Окружность рукава
1	16 см	116 см	45 см	45 см
2	16 см	116 см	45 см	53 см

	A	B	C	D
3	16 см	140 см	45 см	56 см
4	16 см	164 см	45 см	62 см

Пряжа:

Темно-синий: Ulysse/sport от De Rerum Natura (100% меринос, 185 м/50 г), цвет: синий кит, 5 (6,5, 8, 9,5) мотков. Примерно 925 (1202, 1480, 1757) м

Светло-голубой: Robinson/worsted от De Rerum Natura (70% меринос, 30% хлопок, 250 м /100 г), цвет: мускари, 4 (5, 6, 7) мотков. Примерно 1000 (1250, 1500, 1750) м

(Вам может понадобиться больше пряжи при увеличении длины туловища; моя светло-голубая версия связана в размере 2, но поскольку я укоротила длину туловища, мне понадобилось всего 4 мотка пряжи.)

Спицы:

4 мм для тела. Используйте круговые спицы длиной от 60 до 120 см в соответствии с требованиями каждой секции.

3,5 мм для горловины, низа и манжет. Обоюдоострые спицы или длинные спицы (для Magic Loop) для вязания небольших окружностей.

Другое:

Маркеры петель, съемные маркеры, спица для вязания кос, бросовая пряжа.

Сокращения:

прим.	Примерно
закр.	закрыть
НР	начало ряда
набр.	набрать
Л	Лицевая петля
2вмЛП	2 вместе лиц. с наклоном вправо
М	Маркер
П1Л	прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку
П1Ли	прибавка с наклоном влево изнаночной. ввести левую спицу спереди назад под протяжку и провязать изнаночной за заднюю стенку.
П1П	прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

П1Пи	прибавка с наклоном вправо изнаночной. ввести левую спицу сзади наперед под протяжку и провязать изнаночной за переднюю стенку
И	изнаночная петля
рм	разместить маркер
ум	удалить маркер
повт.	повторить
р.	ряд(-ы)
ЛС	лицевая сторона
2сн1Лн	Снимите 2 п. как лиц., провяжите 1 лицевой, накиньте снятые петли на провязанную петлю
п.	петля(и)
2вмЛЛ	2 вместе лиц. с наклоном влево
пм	переснять маркер с левой спицы на правую
ВП	всего петель
ИС	изнаночная сторона
нак.	накид
2/2 ЛП	2 п. оставить на вспом. спице перед работой, 2 лиц., затем провязать лицевыми 2 п. со вспом. спицы
2/2 ПП	2 п. оставить на вспом. спице за работой, 2 лиц., затем провязать лицевыми 2 п. со вспом. спицы
[]	повторить петли в скобках
повт. *~**	повторить от * до **

Метод обратного набора петель:

Видео поддержка: https://www.youtube.com/watch?v=kNMCDTINaRQ&ab_channel=IreneCrafts

Инструкции

Спинка

Спицами 4 мм наберите методом с "длинным хвостом" 43 п. для всех размеров.

След. ряд (ИС): 2И, 1Л, изн. до последних 3-х п., 1Л, 2И.

Секция 1: (При необходимости вы можете обратиться к схеме А и схеме В для след. 1–24 р.)

Ряд 1 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, 2И, 2вмЛП, 1Л, нак., 3Л, нак., 1Л, 2вмЛЛ, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 2вмЛП, 1Л, нак., 3Л, нак., 1Л, 2вмЛЛ, 2И, П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 45

- Ряд 2 (ИС): 2И, 1Л, 1И, П1Пи, 1И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 1И, П1Ли, 1И, 1Л, 2И.
ВП: 47
- Ряд 3 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, 2Л, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2Л, П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 49
- Ряд 4 (ИС): 2И, 1Л, 1И, П1Пи, 3И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 3И, П1Ли, 1И, 1Л, 2И.
ВП: 51
- Ряд 5 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 53
- Ряд 6 (ИС): 2И, 1Л, 1И, П1Пи, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, П1Ли, 1И, 1Л, 2И. ВП: 55
- Ряд 7 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмлП, нак, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, нак, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, нак, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, нак, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 57
- Ряд 8 (ИС): 2И, 1Л, 1И, П1Пи, 1И, 2Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 2Л, 1И, П1Ли, 1И, 1Л, 2И. ВП: 59
- Ряд 9 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, 2Л, 2И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 2И, 2Л, П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 61
- Ряд 10 (ИС): 2И, 1Л, 1И, П1Пи, 3И, 2Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 2Л, 3И, П1Ли, 1И, 1Л, 2И. ВП: 63
- Ряд 11 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, 4Л, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, 4Л, П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 65
- Ряд 12 (ИС): 2И, 1Л, 1И, П1Пи, 5И, РМ, 2Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 2Л, РМ, 5И, П1Ли, 1И, 1Л, 2И. ВП: 67
- Ряд 13 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до М, ПМ, 2И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 2И, ПМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до последних 4-х п., П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 69
- Ряд 14 (ИС): 2И, 1Л, 1И, П1Пи, изн до М, ПМ, 2Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 2Л, ПМ, изн. до последних 4-х п., П1Ли, 1И, 1Л, 2И. ВП: 71
- Ряд 15 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, 2Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до последних 6-ти п., 2Л, П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 73
- Ряд 16 (ИС): Как ряд 14. ВП: 75
- Ряд 17 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до М, ПМ, 2И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак., 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак., 3Л, нак., 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 2И, ПМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 8-ми п., нак., 2сн1Лн, нак, 1Л, П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 77
- Ряд 18 (ИС): Как ряд 14. ВП: 79

Ряд 19 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмлП, нак, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, нак, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, нак, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, нак, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до последних 4-х п., П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 81

Ряд 20 (ИС): Как ряд 14. ВП: 83

Ряд 21 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, 2Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до М, ПМ, 2И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 2И, ПМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 6 п, 2Л, П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 85

Ряд 22 (ИС): Как ряд 14. ВП: 87

Ряд 23 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, П1Л, 4Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до последних 8-ми п., 4Л, П1П, 1Л, 1И, 2Л. ВП: 89

Ряд 24 (ИС): Как ряд 14. ВП: 91

Повторите ряды 13~24, еще 1 (1, 2, 3) раз, пока не закончите ряд 36 (36, 48, 60). ВП: 115 (115, 139, 163)

Примечание: перед тем, как начать вязать Секцию 2, воспользуйтесь съемными маркерами петель, чтобы отметить оба конца спинки в 36 (36, 48, 60) ряду. Вы можете сделать отметку удобным для вас способом. Это нужно для идентификации при дальнейшем подъеме петель полочек.

Секция 2: Продолжайте вязать спинку.

Примечание: при необходимости вы можете обратиться к Схеме С для следующих 1~12 рядов.

Ряд 1 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до М, ПМ, 2И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 2И, ПМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.

Ряд 2 (ИС): 2И, 1Л, изн. до М, ПМ, 2Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 2Л, ПМ, изн. до последних 3-х п., 1Л, 2И.

Ряд 3 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.

Ряд 4 (ИС): как ряд 2.

Ряд 5 (ЛС): как ряд 1.

Ряд 6 (ИС): как ряд 2.

Ряд 7 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмлП, нак, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, нак, 2вмлЛ, р2, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, нак, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, нак, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.

Ряд 8 (ИС): как ряд 2.


Ряд 9 (ЛС): как ряд 1.

Ряд 10 (ИС): как ряд 2.

Ряд 11 (ЛС): как ряд 3.

Ряд 12 (ИС): как ряд 2.

Повторить 1~12 ряды еще 2 (3, 3, 3) раза, пока не закончите ряд 36 (48, 48, 48). Оборвите рабочую нить.



Левая полочка

Спицами 4 мм с ЛС, как показано на схеме выше, поднимите и провяжите 38 (38, 50, 62) п. для левой полочки. (Поднимайте по одной петле из каждого ряда, включая 1 п. из наборного ряда, 1 п. из след. ряда и 36 п. из рядов Секции 1)

Следующий ряд (ИС): 4И, 1Л, изн. п. до конца.

Примечание: при необходимости вы можете обратиться к Схеме D для следующих 1~44 рядов.

Ряд 1 (ЛС): 2Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 6 п., 1Л, 1И, 1Л 2вмлП, 1Л.
ВП: 37 (37, 49, 61)

Ряд 2 (ИС): 3И, 1Л, изн. до конца.

Ряд 3 (ЛС): 2Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 5 п., 1Л, 1И, 2вмлП, 1Л.
ВП: 36 (36, 48, 60)

Ряд 4 (ИС): 2И, 1Л, изн. до конца.

Ряд 5 (ЛС): 2Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.

Ряд 6 (ИС): 2И, 1Л, изн. до конца.

Ряд 7 (ЛС): 2Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.

Ряд 8 (ИС): 2И, 1Л, изн. до конца.

Повторите 5–8 ряды еще 6 раз, пока не закончите ряд 32.

- Ряд 33 (ЛС): 2Л, П1Л, РМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.
ВП: 37 (37, 49, 61)
- Ряд 34 (ИС): 2И, 1Л, изн. до М, ПМ, 1Л, 2И.
- Ряд 35 (ЛС): 2Л, П1Л, 1И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.
ВП: 38 (38, 50, 62)
- Ряд 36 (ИС): 2И, 1Л, изн. до М, ПМ, 2Л, 2И.
- Ряд 37 (ЛС): 2Л, П1Л, 2И, ПМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.
ВП: 39 (39, 51, 63)
- Ряд 38 (ИС): 2И, 1Л, изн. до М, ПМ, 2Л, 3И.
- Ряд 39 (ЛС): 2Л, П1Л, 1Л, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.
ВП: 40 (40, 52, 64)
- Ряд 40 (ИС): 2И, 1Л, изн. до М, ПМ, 2Л, 4И.
- Ряд 41 (ЛС): 2Л, П1Л, 2Л, 2И, ПМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.
ВП: 41 (41, 53, 65)
- Ряд 42 (ИС): 2И, 1Л, изн. до М, ПМ, 2Л, 3И, П1Ли, 2И. ВП: 42 (42, 54, 66)
- Ряд 43 (ЛС): 2Л, П1Л, 4Л, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.
ВП: 43 (43, 55, 67)
- Ряд 44 (ИС): 2И, 1Л, изн. до М, ПМ, 2Л, 4И, 1Л, П1Ли, 2И. ВП: 44 (44, 56, 68)

Оборвите рабочую нить и отложите петли на держатель, затем приступайте к вязанию правой полочки.

Правая полочка

Спицами 4 мм с ЛС, как показано на схеме на стр. 7, поднимите и провяжите 38 (38, 50, 62) п. для правой полочки. (Поднимайте по одной петле из каждого ряда, включая 1 п. из наборного ряда, 1 п. из след. ряда и 36 п. из рядов Секции 1)

След. ряд (ИС): изн. допоследних 5 п., 1Л, 4И.

Примечание: При необходимости вы можете обратиться к таблице Е для 1–44 рядов.

- Ряд 1 (ЛС): 1Л, 2вмЛЛ, 1Л, 1И, 1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 2 п., 2Л.
ВП: 37 (37, 49, 61)
- Ряд 2 (ИС): изн. до послед. 4п., 1Л, 3И.
- Ряд 3 (ЛС): 1Л, 2вмЛЛ, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 2 п., 2Л.
ВП: 36 (36, 48, 60)
- Ряд 4 (ИС): изн. до послед. 3 п., 1Л, 2И.
- Ряд 5 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 2 п., 2Л.
- Ряд 6 (ИС): изн. до послед. 3 п., 1Л, 2И.

Ряд 7 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 2 п., 2Л.

Ряд 8 (ИС): изн. до послед. 3 п., 1Л, 2И.

Повторите ряды 5–8 еще 6 раз, пока не закончите ряд 32.

Ряд 33 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 2 п, ПМ, П1П, 2Л.
ВП: 37 (37, 49, 61)

Ряд 34 (ИС): 2И, 1Л, ПМ, изн. до послед. 3-х п., 1Л, 2И.

Ряд 35 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 1И, П1П, 2Л.
ВП: 38 (38, 50, 62)

Ряд 36 (ИС): 2И, 2Л, ПМ, изн. до послед. 3-х п., 1Л, 2И.

Ряд 37 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до М, ПМ, 2И, П1П, 2Л.
ВП: 39 (39, 51, 63)

Ряд 38 (ИС): 3И, 2Л, ПМ, изн. до послед. 3-х п., 1Л, 2И.

Ряд 39 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 1Л, П1П, 2Л.
ВП: 40 (40, 52, 64)

Ряд 40 (ИС): 4И, 2Л, ПМ, изн. до послед. 3-х п., 1Л, 2И.

Ряд 41 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до М, ПМ, 2И, 2Л, П1П, 2Л.
ВП: 41 (41, 53, 65)

Ряд 42 (ИС): 2И, П1Пи, 3И, 2Л, ПМ, изн. до послед. 3-х п., 1Л, 2И. ВП: 42 (42, 54, 66)

Ряд 43 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 4Л, П1П, 2Л.
ВП: 43 (43, 55, 67)

Ряд 44 (ИС): 2И, П1Пи, 1Л, 4И, 2Л, ПМ, изн. до послед. 3-х п., 1Л, 2И. ВП: 44 (44, 56, 68)

Вяжите до след. ряда правой полочки, затем соедините ее с левой полочкой след. образом:

Соед. ряд (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до М, ПМ, 2И, 4Л, 2И, 2Л, методом обратного набора набр. 27 п, затем присоедините левую полочку: 2Л, 2И, 4Л, 2И, ПМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л. ВП: 115 (115, 139, 163)

След. ряд (ИС): 2И, 1Л, изн. до М, ПМ, 2Л, 4И, 2Л, 3И, 2Л, 4И, 2Л, ПМ, изн. до послед. 3-х п., 1Л, 2И

След. ряд (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 9Л, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 9Л, 2И, 2/2 ПП, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.

След. ряд (ИС): 2И, 1Л, изн. до М, ПМ, 2Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 2Л, ПМ, изн. до послед. 3-х п., 1Л, 2И

Продолжайте вязать перед: (следующие ряды 1–12 можно посмотреть на схеме С)

Ряд 1 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до М, ПМ, 2И, 4Л, 2И, 2вмЛП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмЛЛ, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 2вмЛП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмЛЛ, 2И, 4Л, 2И, ПМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.

- Ряд 2 (ИС): 2Л, 1Л, изн. до М, ПМ, 2Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 1Л, 4И, 2Л, 9И, 2Л, 4И, 2Л, ПМ, изн. до послед 3 п., 1Л, 2И.
- Ряд 3 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.
- Ряд 4 (ИС): как ряд 2.
- Ряд 5 (ЛС): как ряд 1.
- Ряд 6 (ИС): как ряд 2.
- Ряд 7 (ЛС): 2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмлП, нак, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, нак, 2вмлЛ, р2, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, нак, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, нак, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л.
- Ряд 8 (ИС): как ряд 2.
- Ряд 9 (ЛС): как ряд 1.
- Ряд 10 (ИС): как ряд 2.
- Ряд 11 (ЛС): как ряд 3.
- Ряд 12 (ИС): как ряд 2.

Повторить 1~12 ряды еще 2 (3, 4, 5) раза, пока не закончите ряд 36 (48, 60, 72).

Вяжите следующий ряд переда, затем присоедините спинку и продолжите вязание по кругу.

Соединит. ряд: *2Л, 1И, 1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до М, ПМ, 2И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 2вмлП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмлЛ, 2И, 4Л, 2И, ПМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 4 п., 1Л, 1И, 2Л**, методом обратного набора петель наберите 1 п. для левого подреза РМ, присоедините спинку: повт. *~**, методом обрат. набора набр. 1 п. для правого подреза, РМ для НР. ВП: 232 (232, 280, 328)

След. ряд: *2Л, 1И, лиц до М, ПМ, 2И, 4Л, 2И, 9Л, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 9Л, 2И, 4Л, 2И, ПМ, лиц. до 4 п. перед М, 1И, 2Л, 1И**, ПМ, повт. *~**, ПМ(НР).

Тело

- Ряд 1: *2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмлП, 2Л, нак, 1Л, нак, 2Л, 2вмлЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт до 5 п. перед М, 1Л, 1И, 2Л, 1И**, ПМ, повт. *~**, ПМ(НР).
- Ряд 2: *2Л, 1И, лиц до М, ПМ, 2И, 4Л, 2И, 9Л, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 9Л, 2И, 4Л, 2И, ПМ, лиц. до 4 п. перед М, 1И, 2Л, 1И**, ПМ, повт. *~**, ПМ(НР).

- Ряд 3: *2Л, 1И, 1Л, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до М, ПМ, 2И, 4Л, 2И, 2вмЛП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмЛЛ, 2И, 4Л, 1И, 4Л, 2И, 2вмЛП, 1Л, нак, 3Л, нак, 1Л, 2вмЛЛ, 2И, 4Л, 2И, ПМ, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 5 п. перед М, 1Л, 1И, 2Л, 1И**, ПМ, пов *~**, ПМ(НР).
- Ряд 4: как ряд 2.
- Ряд 5: *2Л, 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до М, ПМ, 2И, 2/2 ЛП, 2И, 2вмЛП, нак, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, нак, 2вмЛЛ, 2И, 2/2 ЛП, 1И, 2/2 ПП, 2И, 2вмЛП, нак, 1Л, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, нак, 2вмЛЛ, 2И, 2/2 ПП, 2И, ПМ, [3Л, нак, 2сн1Лн, нак] повт. до послед. 5 п. перед М, 1Л, 1И, 2Л, 1И**, ПМ, повт. *~**, ПМ(НР).
- Ряд 6: как ряд 2.
- Ряд 7: как ряд 3.
- Ряд 8: как ряд 2.
- Ряд 9: как ряд 1.
- Ряд 10: как ряд 2.
- Ряд 11: как ряд 3.
- Ряд 12: как ряд 2.

Повторите ряды 1~12 еще 2 раза. (Или повторяйте, пока длина не станет на 3 см меньше желаемой; на моем светло-голубом пуловере повтор выполнен только один раз)

Низ

Перейдите на спицы 3,5 мм:

- Ряд 1: *2Л, 1И, 2вмЛП, 1Л, 1И, [2Л, 1И] повт. до М, УМ, [2Л, 1И] повт. до 2 п. перед М, 2Л, УМ, 1И, [2Л, 1И] повт. до 7 п. перед М, 1Л, 2вмЛП, 1И, 2Л, 1И**, УМ, повт. *~**, ПМ(НР). ВП: 228 (228, 276, 324)
- Ряд 2: [2Л, 1И] повт. до конца.

Повторять последний ряд, пока резинка не достигнет примерно 3 см.

Закр. петли по узору. (Или используйте предпочитаемый вами метод закрытия петель)

Обвязка горловины

Спицами 3,5 мм с ЛС, начиная с наборного края горловины спинки, поднять и провязать 41 п. из набор. ряда горловины спинки, поднять и провязать 34 п. по краю выреза горловины (равномерно по 3 п. на каждые 4 ряда), поднять и провязать 27 п. из наборного края горловины переда, поднять и провязать 34 п. вверх по краю выреза горловины (равномерно по 3 п. на каждые 4 ряда), РМ для НР.

ВП: 136

След. ряд: 2вмЛП, 1Л, 1И, [2Л, 1И] повт. до конца. ВП: 135

Вяжите [2Л, 1И], пока резинка не достигнет примерно 3 см.
Закр. петли по узору. (Или используйте предпочитаемый вами метод закрытия петель)

Рукава (оба одинаковые)

Спицами 4 мм с ЛС, начиная с подмышки, поднимите и провяжите 1 п. из наборного края подреза, затем поднимите и провяжите 93 (111, 117, 129) п. (по 3 п. на каждые 4 ряда) по краю проймы, вы можете немного скорректировать количество петель, поднимая петли, чтобы они соответствовали количеству петель, **РМ** для НР.

ВП: 94 (112, 118, 130)

След. ряд: 1И, лиц. до конца.

Ряд 1: 1И, 2вмЛП, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 6 п, нак, 2сн1Лн, нак, 1Л, 2вмЛЛ.
ВП: 92 (110, 116, 128)

Ряд 2: 1И, лиц. до конца.

И все четные ряды так же, как ряд 2.

Ряд 3: 1И, 5Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 2 п., 2Л.

Ряд 5: 1И, 2вмЛП, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 5п., нак, 2сн1Лн, нак, 2вмЛЛ.
ВП: 90 (108, 114, 126)

Ряд 7: 1И, 4Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 1 п., 1Л.

Ряд 9: 1И, 2вмЛП, 5Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 4 п., 2Л, 2вмЛЛ.
ВП: 88 (106, 112, 124)

Ряд 11: 1И, 3Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до конца.

Ряд 13: 1И, 2вмЛП, 4Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 3 п., 1Л, 2вмЛЛ.
ВП: 86 (104, 110, 122)

Ряд 15: 1И, 2Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 5 п., нак, 2сн1Лн, нак, 2Л.

Ряд 17: 1И, 2вмЛП, 3Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 2 п., 2вмЛЛ.
ВП: 84 (102, 108, 120)

Ряд 19: 1И, 1Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 4 п., нак, 2сн1Лн, нак, 1Л.

Ряд 21: 1И, 2вмЛП, 2Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 7 п, нак, 2сн1Лн, нак, 2Л, 2вмЛЛ.
ВП: 82 (100, 106, 118)

Ряд 23: 1И, 6Л, [нак, 2сн1Лн, нак, 3Л] повт. до послед. 3 п., 3Л.

Ряд 24: как ряд 2.

Повторите 1~24 ряды еще 3 раза, затем повторите 1~8 ряды еще один раз, пока не закончите ряд 104. (Или повторяйте, пока длина не станет на 3 см меньше желаемой) ВП: 42 (60, 66, 78)

Манжеты (обе одинаковые)

Перейдите на спицы 3.5 мм:

Ряд 1: **Размер 1:** [1И, 2Л] повт. до конца.

Размер 2: 1И, [2вмЛП, 1Л, 1И] повт. до послед. 3 п., 2вмЛП, 1Л.

Размеры 3, 4: [1И, 2Л] 2 раза, [1И, 2вмЛП, 1Л] повт. до конца.

ВП: 42 (45, 51, 60)

Ряд 2: [1И, 2Л] повт. до конца.

Повторяйте послед. ряд, пока резинка не достигнет примерно 3 см.

Закр. петли по узору. (Или используйте предпочитаемый вами метод закрытия петель)

Завершение

Спрячьте кончики нитей, намочите и заблокируйте до нужных размеров.

 Л с ЛС / И с ИС

 И с ЛС / Л с ИС

 П1П с ЛС / П1Пи с ИС

 П1Л с ЛС / П1Ли с ИС

 накид  2вмЛЛ

 2вмЛП

 2/2 ЛП

 2/2 ПП

На схемах показана лицевая сторона, ряды читаются снизу вверх. Нечетные ряды читаются справа налево, а четные ряды читаются слева направо.

ПЕРЕВОД: MARIINA SH.

Схема А




Схема В




Chart C




Chart D




Chart E

